Colomer & Sons
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO



A) AJUSTE DE LA HORA

1.Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

2. Cuando la corona se presiona hasta (Posición 1), la manecilla del segundero comenzara andar.