Colomer & Sons
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO



1. Puesta en marcha:
Al ser un reloj con mecanismo de cuerda manual, debe darle cuerda siempre que lo utilice. (Posición 1) destornillar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda-tiempo. Siempre realice esta acción con cuidado de no pasarse de cuerda, notará a medida que le de cuerda que el rotor se va cargando, cuando lo note más duro deje de hacerlo. la "Reserva de marcha" es de aproximadamente 42 horas. debera dar cuerda al reloj aproximadamente cada 40 horas para mantenerlo en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
2. Puesta en hora:
Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.
3. Utilización del cronógrafo:
Siempre que quiera medir cualquier fenómeno, no tiene más que presionar el pulsador (A) arriba a la derecha, para que el crono comience a funcionar, para pararlo simplemente vuelva a presionar el mismo pulsador (A).
Para volver la aguja del cronógrafo a 0 presione el pulsador (B) de abajo a la derecha.
Si mide más de 1 minuto verá que el contador que hay situado a las 3 horas comenzará a contarlos, llegando hasta los 30 minutos.