


INSTRUCCIONES



COMPROBACIÓN RÁPIDA DE ALINEACIÓN DE RODILLOS

Presione el botón D tres veces seguidas. Los rodillos deberían parar alineados en la posición 12:00. Si la alineación de los rodillos es correcta, pulse cualquier botón para salir del *modo comprobación rápida* y proceda a ajustar la hora. En caso contrario, deberá seguir las instrucciones y reposicionar los rodillos para alinearlos antes de hacer el ajuste de la hora.

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

1. Presione el botón B durante 2 segundos. El rodillo de la hora se moverá indicando que recibe la señal para realizar el cambio de hora.
2. Presione el botón B cuantas veces sea necesario para hacer avanzar el rodillo de la hora hasta ajustarla a la actual.
3. Presione el botón C durante 2 segundos para hacer avanzar el primer rodillo de los minutos. Manténgalo presionado si quiere que avance más rápido.
4. Presione el botón D durante 2 segundos para hacer avanzar el segundo rodillo de los minutos. Manténgalo presionado si quiere que avance más rápido.
5. Después de ajustar la hora, presione el botón A o espere 15 segundos para que los rodillos vuelvan a ser fijados en la posición correcta.

REPOSICIONAMIENTO DE LOS RODILLOS PARA ALINEARLOS

1. Presione el botón A durante 2 segundos para entrar en el *modo configuración*. Los rodillos comenzarán a girar hasta pararse.
2. A continuación use los botones B, C y D para poner los rodillos alineados en la posición 12:00. Haga pulsaciones cortas para avanzar poco a poco o deje presionado para acelerar la operación.
3. Tras alinear los números en la posición 12:00, presione el botón A o espere 15 segundos para que los rodillos vuelvan a ser fijados en la posición correcta.

MODO DE DEMOSTRACIÓN ANIMADA

Presione una vez el botón C. La rueda de giro dará dos vueltas para demostrar el movimiento de los rodillos. Volverá a la hora normal una vez la demostración haya finalizado.