


SETTING THE TIME:

1. With the crown unscrew, softly pull the crown out to position 2.
2. Turn the crown to adjust the hour and minute hands.
3. When you return the crown to position 0, the second hand starts running.
4. If you need to set the date, follow the instructions in section B, otherwise after adjusting the time, return the crown to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.

SETTING THE DATE:

1. With the crown unscrew, softly pull the crown out to position 1.
2. Turn the crown clockwise to set the date. If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.

Instrucciones de uso



AJUSTE DE LA HORA:

1. Con la corona desenroscada, tire suavemente hacia fuera hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición 0, se pone en marcha la manecilla de los segundos.
4. Si necesita ajustar la fecha siga las instrucciones del apartado B, si no, coloque la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.

AJUSTE DE LA FECHA:

1. Con la corona desenroscada, tire suavemente de la corona hacia fuera hasta la posición 1.
2. Gire la corona en sentido horario hasta ajustar la fecha. Si se ajusta la fecha alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Después de ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.