


CLOTILDE COSMOS



INSTRUCCIONES

AJUSTE DE LA HORA

1. Tire suavemente de la corona hacia afuera hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición 0, se pone en marcha el indicador de segundos.

*** Recuerde siempre colocar la corona en la posición 0 al finalizar cualquier ajuste.**

AJUSTE Y LECTURA DE LA FASE LUNAR

La fase lunar representa el ciclo lunar. Utilice la fase lunar sólo como una indicación orientativa del ciclo y la fase lunar a la hora de leer y ajustar el reloj.



AJUSTE Y LECTURA DEL CICLO LUNAR CON LA ESCALA DE CICLO

Consulte el periódico o alguna otra fuente para averiguar el ciclo o la fase lunar correspondiente al día que lo vaya a poner.

1. Mueva la corona hasta la posición 1.
2. Gire el disco lunar en la dirección de las agujas del reloj hasta que el centro de la luna esté alineado con la posición correspondiente a la fase lunar (Ver gráfico de la fases lunares).

AJUSTE Y LECTURA DEL CICLO LUNAR SIN LA ESCALA DE CICLO

Consulte el periódico o alguna otra fuente que indique el ciclo o la fase actual de la luna. Consultando el gráfico "Visualización de la fase lunar", ajuste la fase lunar en el ciclo (0, 7, 15 ó 22) más cercano al indicado. Se puede hacer un ajuste más preciso en tiempo de luna nueva (0) o de luna llena (15). Generalmente una muesca/click por cada día.

USER MANUAL

SETTING THE TIME

1. Pull it out softly the crown to position 2.
2. Turn the crown to adjust the hour and minute hands.
3. When you return the crown back to position 0, the second hand starts running.

*** Don't forget to put the crown at position 0 after finishing the adjustments.**

SETTING AND READING THE MOON PHASE

The lunar phase represents the lunar cycle. Use the moon phase only as a guideline of the moon cycle and phase when reading and setting the watch.

SETTING THE AGE OF THE MOON WITH AGE SCALE

Check the newspaper or some other source to find out the cycle or lunar phase for the day you are going to wear it.

1. Move the crown to position 1.
2. Rotate the moon disk clockwise until the center of the moon is aligned with the position corresponding to the moon phase (See "Moon phase display" graphic).

SETTING THE AGE OF THE MOON WITHOUT THE AGE SCALE

Check the newspaper or some other source that indicates the current cycle or phase of the moon. Referring to the "Moon Phase Display" graph, set the moon phase to the cycle (0, 7, 15, or 22) closest to that indicated. A more precise adjustment can be made at new moon time (0) or full moon time (15). Generally one "click" for each day.

Luna nueva Ciclo lunar: 0 Marea viva	New moon Moon's age: 0 Spring tide	
Cuarto creciente Ciclo lunar: 7 Marea muerta	First quarter moon Moon's age: 7 Neap tide	
Luna llena Ciclo lunar: 15 Marea viva	Full moon Moon's age: 15 Spring tide	
Cuarto menguante Ciclo lunar: 22 Marea muerta	Last quarter moon Moon's age: 22 Neap tide	