

COLOMER AND SONS



GRANDES VUELOS

ElCano - Atlántida – Plus Ultra

PUESTA EN MARCHA

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido antihorario, siempre que quiera realizar cualquier cambio. Recuerde siempre enroscar la corona al finalizar los ajustes para conservar la hermeticidad.

CARGA AUTOMÁTICA

Los relojes automáticos se cargan gracias a los movimientos de la muñeca del usuario. Si su reloj se detiene o si no lo lleva puesto durante periodos lo suficientemente prolongados, supondrá que éste no tenga la suficiente carga y la maquinaria se detendrá. Para cargarlo manualmente, siga las instrucciones del siguiente apartado.

CARGA MANUAL

Este reloj automático también puede ser cargado manualmente girando la corona en la posición 0. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj y el segundero comenzará a moverse de forma natural.
Si gira de 15 a 20 vueltas completas, el reloj cogerá la carga máxima.

INSTRUCCIONES DE USO


A- AJUSTE DE LA HORA

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido antihorario.

1. Con la corona desenroscada, tire suavemente de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición 0, se pone en marcha la manecilla de los segundos.
4. Enrosque la corona presionando suavemente hacia dentro y girando a la vez en sentido horario. Ajústela bien para que la corona quede bien cerrada y no le entre agua ni humedad.



VISUALIZACIÓN Y BOTONES



SETTING THE TIME

First, unscrew the crown counter-clockwise, whenever you want to make any change. Remember to screw the crown back in at the end of the adjustments to maintain water resistance.

AUTOMATIC CHARGE

Automatic watches are charged thanks to the movements of the wearer's wrist. If your watch stops or you are not wearing it for long enough periods, it will not have enough charge and the movement will stop. To load it manually, follow the instructions in the next section.

MANUAL CHARGE

This automatic watch can also be wound manually by turning the crown to position 0. Turn the crown clockwise and the seconds hand will start to move naturally. If you rotate 15 to 20 full turns, the watch will take on the maximum charge.

USER MANUAL

A- SETTING THE TIME

First, unscrew the crown counter-clockwise to position 2.

1. With the crown unscrewed, pull it out gently to position 2.
2. Turn the crown to set the hour and minute hands.
3. When you return the crown back to position 0, the second hand starts running.
4. Screw the crown back in by pressing gently inward and turning it clockwise. Make sure it is properly closed and no water or moisture can get in.

CARACTERÍSTICAS

- Movimiento Automático Miyota 8215 con 21 rubíes.
- 21.600 vibraciones por hora.
- Caja de acero inoxidable 316L.
- Cristal de Zafiro.
- Corona y tapa a rosca.
- Tamaño de la caja 40mm (sin corona).
- Altura de la caja 12,50mm.
- Correa de acero inoxidable 316L de 20mm y cierre de seguridad.
- Correa extra de piel con cierre de seguridad y con easy release.
- Índices y agujas luminiscentes.
- Resistente al agua 10 ATM.
- Edición limitada a 300 unidades.
- 10 Años de Garantía.

FEATURES

- Automatic Miyota 8215 movement with 21 jewels.
- 21,600 vibrations per hour.
- Stainless steel case 316L.
- Sapphire crystal.
- Screw crown and case back.
- Case size 40 mm (without crown).
- Case height 12,50 mm.
- Stainless steel bracelet 316L of 20 mm and security clasp.
- Extra leather strap with security clasp and easy release.
- Luminous indices, hands and bezel.
- Water resistant 10 ATM.
- Limited edition of 300 units.
- 10 Year Warranty.

10 AÑOS GARANTÍA